

Rychlý průvodce laděním digitálního přijímače

Jak naladit DVB-C SET TOP BOX HANDAN CV 5000 – Kabelová televize Přerov, a.s.

- 1) Připojte přístroj ke kabelovému rozvodu (propojovací kabel) a k televiznímu přijímači (černý **SCART kabel - vstup TV**), viz. str. 11 návodu k obsluze – Připojení Set top boxu.
- 2) Vložte SMART kartu, viz. str. 12 (čipem nahoru a dopředu).
- 3) Vložte baterie do dálkového ovládače.
- 4) Zapněte nejprve Váš TV přijímač a po té SET TOP BOX.
- 5) Po zapnutí přístroje se objeví tabulka „*Vyberte vaši zemi*“. Tlačítkem „OK“ na dálkovém ovládači potvrdíte „Česko.“
V případě, že SET TOP BOX „nezapne“ TV přijímač a na obrazovce neobjeví uvedená tabulka, přepněte Váš TV přijímač do režimu AV. Pokud je Váš přístroj vybaven více AV vstupy, přepněte TV přístroj na vstup ve kterém je připojen SET TOP BOX (prostřednictvím SCART).
- 6) Na obrazovce se objeví tabulka „*Nastavení jazyků*“.

Nastavení jazyků	
Jazyk nabídky	Česky
Přednostní audio	Česky
Druhé audio	Anglicky
Přednostní titulky	Česky
Druhé titulky	Anglicky
Teletext	Česky

▲ - Změnit ◀ - Změnit OK - Vybrat EXIT - Odejít

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT“.

- 7) Na obrazovce se objeví tabulka „*TV výstup*“ – poměr stran.

TV výstup	
Poměr stran	4:3 Letter Box
Kontrast	5
Dolby Digital	Vypnut
Video výstup	RGB

▲ - Změnit ◀ - Změnit OK - Vybrat EXIT - Odejít

Pokud máte TV přijímač s poměrem obrazovky **16:9**, proved' nastavení poměru stran na tento formát. Nabídku „Poměr stran“ otevřete tlačítkem „OK“ a šipkou vyberete příslušný poměr. Pokud máte televizor s obrazovkou **4:3**, ponecháte již nastavený parametr beze změny, tj. „4:3 Letter Box“ a **na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT“**.

- 8) Na obrazovce se objeví tabulka „*Nastavení místního času*“.

Nastavení místního času	
Použití evropského času	Ano
Časové pásmo	Praha
Letní čas	Zapnut
Časový posun	+ 00
Místní čas	--

▲ - Změnit ◀ - Změnit OK - Vybrat EXIT - Odejít

Beze změny na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT“.

- 9) Na obrazovce se objeví tabulka „*Manuální vyhledávání*“ s těmito parametry: Frekvence 314,0 MHz, 64 QAM, Symbolrate 6900 atd. viz. níže. (Pokud se uvedené parametry neobjeví, tak je prosím nastavte pomocí numerické klávesnice). Po té přejděte kurzorem směrem dolů na řádek „**spustit vyhledávání**“ a potvrdíte tlačítkem „OK.“

Manuální vyhledávání	
Frekvence	314,0 MHz (0..9)
Modulace	64 QAM
Symbolrate	6900
Typ vyhledávání	Sít
Typ vysílání	Všechno
Spusti vyhledávání	
Úroveň signálu	99%
Kvalita signálu	97%

▲ - Změnit ◀ - Změnit OK - Vybrat EXIT - Odejít

- 10) Začne probíhat ladění.

- 11) Po jeho ukončení se na obrazovce objeví text „*Vyhledávání dokončeno*“.

Na ovladači stiskněte tlačítko „OK“.

Po té na ovladači stiskněte tlačítko „EXIT“ a dostanete se do programové nabídky.

- 12) Pokud je součástí Vámi pořízených služeb i programová nabídka, která je chráněna systémem podmíněného přístupu (zakódovaný program – např. HBO), přelad'te přijímač na program, který je tímto systémem chráněn. (např. HBO).
- 13) Po té bude probíhat aktivace podmíněného přístupu karty, která může trvat i několik minut.
- 14) Jakmile je provedena aktivace podmíněného přístupu karty (je dostupný kódovaný program) je Váš přístroj naladěn. **Přejeme Vám příjemnou zábavu.**
- 15) V programové nabídce můžete mezi jednotlivými programy přepínat pomocí šipek, číselníkem dálkového ovládače nebo přes tabulku programů, kterou zobrazíte stisknutím tlačítka **OK**. Tabulka se ruší tlačítkem **EXIT**.
- 16) Více informací o funkcích digitálního přijímače HANDAN CV 5000 naleznete v příloženém návodu k obsluze.